

Guía y programación mando a distancia

Cómo programar el Mando a distancia Audi.

El problema con la mayoría de los tutoriales que se encuentran en [internet](#) es que al programar un mando a distancia, los otros se desprograman. No hay instrucciones detalladas de todos los pasos que hay que seguir para programar más de un mando correctamente sin perder los otros (la mayoría de nosotros tenemos más de uno). Este es el procedimiento de programación correcta independientemente de cuántos mandos tengamos.

Cuando puede ocurrir:

- a) Al cambiar la batería o
- b) Al cambiar la pila de uno de los mandos.

Hay dos tipos de programación.

A) Si dispone de mandos a distancias que se han programado para el coche previamente los pasos son fáciles.

Pasos para reprogramar las llaves de un coche que ya están vinculados:

1. Mantener pulsada la tecla de apertura en el mando a distancia
2. Insertar la llave y girar a la posición de on (luces de instrumento se encienden) mientras se mantiene pulsado apertura
3. Mantener pulsado en esta posición durante 2 segundos (NO es necesario arrancar el coche)
4. Gire la llave a off, retire del encendido y deje de pulsar.

Hay que hacer esto para cada mando a distancia.

Si esto no funciona, hay que pasar al siguiente paso:

B) Para programar nuevos mandos a distancia en un coche nunca vinculado ha anteriormente:

1. Meter una llave (la llave sin mando funciona mejor) en el encendido y girar la llave a la posición "on", de modo que las luces del tablero de instrumentos se encienden.
2. Bajar la ventanilla del lado del conductor (no es necesario, pero es una buena idea en caso de que haya un problema).
3. Salir del automóvil y cerrar la puerta con la llave que vamos a codificar girando la llave hacia la derecha (no utilizar un mando a distancia).
4. Pulsar el botón de apertura. Las luces parpadean una vez.
5. Esperar 10 segundos y pulsar el botón de apertura. Las puertas deben abrir. Ese primer transmisor está programado.

*** Si sólo tiene un mando saltar al paso 15. De lo contrario continuar con el paso 6. ***

6. Cerrar la puerta otra vez con la siguiente llave, (no el control remoto) girando hacia la derecha.
7. Pulsar el botón de apertura dos veces con un intervalo de un segundo, las luces parpadean con cada pulsación de botón para un total de dos destellos.
8. Espere 10 segundos y pulse el botón de apertura. Las puertas deben abrir. El segundo transmisor está programado.

*** Si tenéis tres mandos continuar al paso 9. De lo contrario ir al paso 15. ***

9. Cerrar la puerta otra vez con la llave del tercer mando, (no el control remoto) girando a la derecha
10. Pulse el botón de apertura tres veces con un intervalo de un segundo en el medio, las luces parpadean con cada pulsación de botón para un total de tres flashes.
11. Espere 10 segundos y pulse el botón de apertura. Las puertas deben abrir. El tercer transmisor está programado.

*** Si usted tiene cuatro mandos continuar al paso 13. De lo contrario ir al paso 15. ***

12. Cierra la puerta otra vez con la llave, (no el control remoto) girando hacia la derecha.
12. Pulsar el botón de apertura cuatro veces con un intervalo de un segundo en el medio, las luces parpadean con cada pulsación de botón para un total de cuatro destellos.
14. Esperar 10 segundos y pulse el botón de apertura. Las puertas deben abrir. El cuarto transmisor está programado.

15. Retire la llave del encendido.

IMPORTANTE; Para probar el correcto funcionamiento de los mandos, hay que retirar la llave original del encendido ya que así se sale del proceso de programación.

Si en algún momento nos equivocamos o no funciona, entonces sacar la llave del encendido y empezar de nuevo.

Si sigues teniendo problemas después de llevar a cabo estas instrucciones, comprueba que la llave es la correcta y que la batería tiene carga.