

## **CAMBIO DE LA PILA DEL MANDO C/C**

Buenas noches a todos, en este brico os explico de una forma muy sencilla cómo se cambia la pila del mando de la llave de contacto y cierre centralizado de nuestros A4 B8.

Lo primero que tenemos que hacer es retirar el espadín de la llave de la carcasa del mando, para ello presionamos del botón hacia abajo con un dedo y extraemos el espadín tirando de él hacia atrás.





A continuación presionamos hacia abajo el botón negro indicado en la flecha y retiramos hacia atrás el soporte de la carcasa del mando donde va alojada la pila que como podemos comprobar tiene posición por lo que hay que respetar la polaridad de la pila estando el polo + hacia abajo. Cuesta retirar el soporte porque tiene una junta que evita que entre humedad en el circuito electrónico del mando. Limpiamos bien el soporte con un líquido limpia contactos y ponemos la pila nueva que debe ser del tipo CR 2032 tal y como viene indicada en la foto.



Para el montaje del mando una vez cambiada la pila procedemos en orden inverso.

¡Espero que os sirva este brico! ¡Es muy sencillo!