

## **MONTAJE KIT DE XENON**

En cuanto a los balastos los instale detrás de los parachoques en el soporte de la defensa de aluminio:



En la tapa del faro hay que realizar un agujerito para que coincida con la goma de la bombilla Xenón:







Y ya le aproveche y le pinte las rejillas de abajo ya que quedaban muy feas en aluminio, así en negro por lo menos no llaman la atención:





Por cierto es una pena que este así el parachoques ya que parece que es alemán y original de LOOK S lo que pasa que el dueño anterior no sé por qué motivo lo ha recortado :S

Que pena 🙄







Bueno en definitiva ASI es como ha quedado al final montado:

