

## **PONER REJILLA S4 EN PARAGOLPES S-LINE**

Hola buenas, creo que somos más de uno que llevamos la rejilla central del S4 (b6), y le hemos colocado el añadido S-line. Esta es una opción que puede interesar:

Adaptación rejilla s4 al añadido s-line:

Primero de todo, decir que el precio es un poco elevado; pues hay que comprar la rejilla original del s4 mas la original del añadido, es decir unos 100 euros más de lo normal:

-herramientas:

Dremel o similar, limas, silicona caliente.

Las rejillas son las dos abiertas, y lo de ponerlo, me miré las fotos que colgó el forero "Mark" y me fueron perfectas.

Ref.:

Spoiler delantero. . . . . 8E0 807 110 B GRU.

Rejilla central inferior S4. . . . . 8E0 807 647 B 3SR.

Rejilla central inferior s-line. . . . . 8E0 807 647 D 01C.

Rejilla antiniebla. . . . . 8E0 807 681 C 01C.

Rejilla antiniebla. . . . . 8E0 807 682 C 01C.



-las dos rejillas:



Bien empezamos por desmontar las dos carcasas:



Seguidamente cogeremos la rejilla del s4 y con la dremel la ajustamos a la carcasa de la rejilla original s-line.

Con mucho cuidado y despacio. El resultado final aprox. así:

Parte derecha



Parte izquierda:



Una vez nos encaja perfectamente en la carcasa original, cortamos o limamos, las uñas superiores e inferiores:



Una vez hecho esto solo queda pegarla con silicona caliente por detrás:



Resultado final:



Montada:



Otra más:

