


Como conectar regulación lumbar en asientos




Esta es la foto del conector de debajo del asiento con los cables (asiento sin lumbar)



La segunda foto es el conector con los cables del regulador lumbar

Si os fijáis, los cables están posicionados diferente


Ahora procedemos a sacar los cables.




Primero quitamos el bloqueo que tiene el conector (círculo rojo)

Y después introducimos un destornillador plano muy fino y empujamos el cable (círculo verde)

Si no sale a la primera golpear con otro destornillador pequeño y saldrá



Lo que está marcado con verde son los cables de lumbar si los conectas directos funcionan.
Los cables marcados con rojo son los cables de las bombillas de detrás de los asientos, los que cuando abres la puerta se encienden.
Lo que hice yo fue conectar los cables del lumbar a los de la luz de los pies (viene corriente continua)



Yo los conecte de esta manera y funcionan.
Espero que a alguno os sirva de ayuda.