Desmontaje de la Egr en A4 B7

Herramientas necesarias:

- llave de Torx de 6
- llave de 10
- llave allen de 8
- destornillador plano



Vista de Frente



Para sacar la EGR tenemos que sacar :



Tener cuidado con las juntas entre los colectores y la EGR hay una junta metálica, otra en la EGR y la entrada de gases de escape y entre la mariposa de aire tenéis otra pero de goma.



Esta es mi EGR al sacarla



Y esta la mariposa de aire (si no se llama así que me corrijan)





Así después de la limpieza:







Tiempo estimado:1:30 (que fue lo que tarde yo jeje)